

Betriebsanleitung

ROLL FIRE

Lieferumfang:

- 1 Stahlkorpus, schwarz pulverbeschichtet (1 Außenmantel mit kugelgelagertem Innenmantel)
- 1 TENDERFLAME Sicherheitsbrenner
- 1 Glasscheibe mit schwarzer Bedruckung – mit Mittelloch
- 1 Glasscheibe mit schwarzer Bedruckung – ohne Mittelloch
- 1 Trichter zur Befüllung des Tanks
- 1 Blechdeckel mit Winkel zum Löschen der Flamme
- 1 Wildlederhandschuh
- 1 Schutzmantel (schwarzer, hitzebeständiger Nadelfilz mit Klettverschluss)
- 1 Flasche TENDERFUEL (Inhalt: 1 Liter)
- optional: Wandhalterung

Aufbauschritte

- 1 Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie den Stahlkorpus auf einer ebenen Fläche auf.
- 2 Der mitgelieferte Schutzmantel aus schwarzem Nadelfilz kann optional vor dem Entzünden der Flamme um das Roll Fire gelegt und mit dem Klettverschluss befestigt werden. Er bietet der Lauffläche Schutz vor Kratzern und isoliert die aufgeheizte Stahl-Oberfläche der Feuerstelle.
- 3 Bringen Sie die hintere Glasscheibe (ohne Mittelloch) an. Lassen Sie dazu die Magnete an der Glasscheibe in die Magnethalterungen des Korpus einrasten.
- 4 Setzen Sie die beiden Gläser in die Führung auf den beiden Seiten des Dochts ein.
- 5 **Der Docht muss vor Gebrauch mit TENDERFUEL befeuchtet werden.** Gießen Sie die Flüssigkeit langsam über den ganzen Docht. Füllen Sie den Tank danach wieder über die Einfüllöffnung.
- 6 Der Tank ist voll, wenn die rote Markierung an der Brennstoffanzeige über dem oberen Abdeckblech steht.
- 7 **Zünden Sie den Docht an beiden Enden mit einem Feuerzeug an.** Halten Sie das Feuerzeug ca. 10 Sekunden lang an den Docht. Der Kamin kann bei den ersten Einsätzen und beim Löschen leichte Gerüche abgeben. Es dauert ein paar Minuten, bis die Flamme ihre volle Größe erreicht.
- 8 Lassen Sie niemals eine Flamme unbeaufsichtigt.
- 9 **Verwenden Sie nur TENDERFUEL-Brennstoff.** Verwenden Sie niemals Bioethanol oder Lampenöl. Füllen Sie keinen Brennstoff nach, solange der Docht brennt.
- 10 Die Glasscheibe (mit Mittelloch) vor den Kamin setzen bis die Magnethalterung einrastet.
- 11 Zum Löschen der Flamme führen Sie den mitgelieferten Blechdeckel mit Winkel durch die runde Öffnung der Glasscheibe und ersticken Sie die Flamme.

Betriebsanleitung

ROLL FIRE

Pflegehinweise

Der Kamin benötigt außer normaler Reinigung keine besondere Pflege. Wischen Sie den Brenner und Docht regelmäßig mit einem feuchten Lappen ab. Reinigen Sie die Gläser mit einem Glasreinigungsmittel.

Vorsichtsmaßnahmen

- Die Feuerstelle darf im brennenden Zustand nur **langsam und vorsichtig** gerollt werden. Verwenden Sie hierbei stets den mitgelieferten Wildlederhandschuh, die Oberflächen und die Glasscheiben werden heiß – Verbrennungsgefahr!
- Das Brennmittel darf ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Brennmittel-Behälter benutzt werden.
- Befüllen Sie den Tank nur bis zur gekennzeichneten Stelle.
- Bitte beachten Sie, dass die Feuerstelle nur unter Aufsicht und von unterwiesenen Personen betrieben werden darf.
- Vermeiden Sie Bewegungen in der Nähe des Gerätes. Für Personen gilt ein Sicherheitsabstand von 0,5 m zur brennenden Feuerstelle.
- Halten Sie Kinder von den heißen Oberflächen/ Glasscheiben fern.
- Achten Sie auf ausreichend Abstand zu brennbaren Gegenständen und Materialien.
- Auf die Flamme dürfen keine Gegenstände gelegt werden.
- An der Feuerstelle dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung TENDERFLAME.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und eine schöne Zeit mit ROLL FIRE!



***Viele Grüße aus Münster,
Ihr conmoto Team***